



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per il francese, vedere pagina 2. Per lo spagnolo, vedere pagina 3.


MAGAZZINAGGIO

CUBO

MODELLO 60372

PRIMA DEL MONTAGGIO:

- Montare su una superficie piana
- Si consiglia di utilizzare almeno 2 persone per l'installazione



SOLO PER USO DOMESTICO!

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE.

STRUMENTI NECESSARI



SOMMARIO

Legenda delle icone.....	4
Avvertenze e avvisi.....	5
Identificatore delle parti.....	6
Assemblaggio del cubo di stoccaggio.....	7
Avvertenza.....	13
Pulizia e cura.....	14
Registrazione.....	15
Garanzia.....	16

DOMANDE?

Chiama il numero 1-800-225-3865

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00 MST
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00

MST (inglese, francese, spagnolo)

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI LIFETIME® :

Chat dal vivo: www.lifetime.com/customerservice

(fai clic sulla scheda "CHAT LIVE")

Per il servizio clienti nel Regno Unito e nell'Europa continentale: e-mail:

cs@lifetimeproducts.eu

NUMERO DI MODELLO E RIFERIMENTO DEL
PRODOTTO (devi averli entrambi quando ci contatti)

Numero di modello: 60372

Riferimento del prodotto:



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUBO

MAGAZZINAGGIO


MODELLO N. 60372

PRIMA DEL MONTAGGIO:

- Montare su una superficie piana
- Raccomandiamo almeno 2 adulti per il montaggio



Per l'inglese, vedere pagina 1. Per lo spagnolo, vedere pagina 3.



SOLO PER USO DOMESTICO!

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO:

LEGGERE ATTENTAMENTE

STRUMENTI NECESSARI



RIEPILOGO

Legenda delle icone.....	4
Avvertenze e avvisi.....	5
Identificazione delle parti.....	6
Assemblaggio dello Storage Cube.....	7
Avvertenze.....	13
Pulizia e manutenzione.....	14
Registrazione.....	15
Garanzia.....	17

DOMANDE?

Chiama il numero 1-800-225-3865
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00 MST
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00
MST (inglese, francese, spagnolo)

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI LIFETIME® :

Chat dal vivo: www.lifetime.com/customerservice
(fai clic sulla scheda "CHAT LIVE")
Per il servizio clienti nel Regno Unito e nell'Europa continentale: e-mail:
cs@lifetimeproducts.eu

NUMERO DI MODELLO E RIFERIMENTO DEL
PRODOTTO (devi averli entrambi quando ci contatti)
Numero di modello: 60372
Riferimento del prodotto:



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per l'inglese, vedere pagina 1. Per il francese, vedere pagina 2.


CUBO

MAGAZZINAGGIO

MODELLO N. 60372

PRIMA DEL MONTAGGIO:

- Montare su una superficie piana •
- Consigliamo almeno 2 adulti
per il montaggio



SOLO PER USO DOMESTICO!

IMPORTANTE: CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI. LEGGERE ATTENTAMENTE

STRUMENTI NECESSARI



INDICE

Legenda delle icone.....	4
Avvertenze e avvisi.....	5
Identificatore delle parti.....	6
Gruppo Storage Cube.....	7
Avvertenze.....	13
Pulizia e cura.....	14
Registrazione.....	15
Garanzia.....	18

DOMANDE?

Chiamare il numero 1.800.225.3865
dal lunedì al venerdì 7:00-17:00 (HNR) e
sabato 9:00-13:00 (HNR)
(inglese, francese, spagnolo)

CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

LIFETIME®: In Messico, contatta l'importatore del prodotto.

Web: www.lifetime.com/customerservice (fare
clic sulla scheda "LIVE CHAT")
Per il servizio clienti nel Regno Unito e nel continente europeo:
Email: cs@lifetimeproducts.eu

MODELLO E ID PRODOTTO
(entrambi richiesti quando ci contatti)
Numero di modello: 60372
ID prodotto:



LEGENDA DELLE ICONE / LÉGENDE DES ICÔNES / SIGNIFICATO DELLE ICONE



• Indica che è necessario prestare particolare attenzione durante la lettura. • Indica che occorre prestare particolare attenzione alla lettura. • Indica che bisogna stare attenti allo stesso tempo.



• Indica le parti/non parti necessarie per una sezione. • Indica quali parti utilizzare/che non sono necessarie parti per una sezione. • Indicare le parti utilizzate/non necessarie in una sezione.



• Indica l'hardware da utilizzare per una sezione. • Indicare l'hardware da utilizzare per una tratta. • Indica gli elementi hardware che verranno utilizzati per una sezione.



• Indica che non è necessario alcun hardware per una pagina o sezione specifica. • Indica che non è richiesto alcun hardware per una pagina specifica. • Indica che gli articoli hardware non sono necessari per una pagina specifica.



• Indica gli strumenti da utilizzare per una sezione. • Indicare gli strumenti da utilizzare per una sezione. • Indica gli strumenti che verranno utilizzati per una sezione.



• Indica di utilizzare/non utilizzare un trapano elettrico per un passaggio specifico. • Indica quando utilizzare/non utilizzare un trapano elettrico per un passaggio specifico. • Indicare l'utilizzo/che non utilizzano l'alimentazione elettrica per una fase specifica.



• Questi dadi sono dadi di bloccaggio centrale. Sono progettati per essere stretti; pertanto, saranno più difficili da serrare. Stringere finché non è a filo con il metallo o la plastica. • Questi dadi sono dadi di bloccaggio centrali. Sono progettati per essere stretti; di conseguenza, saranno più difficili da serrare. Stringere finché non sono a filo con il metallo o la plastica. • Questo è il caso di un blocco centrale. Questi sono progettati per essere preparati; Pertanto, sarà più difficile prepararsi. Applicare finché non è a filo con il metallo o la plastica.



AVVERTENZE E AVVISI / AVVERTENZE E AVVISI / ADVERTENCIAS Y AVISOS

Inglese:

- La mancata osservanza di queste avvertenze può causare gravi lesioni o danni alla proprietà e invalidare la garanzia.
- Per garantire la sicurezza, non tentare di montare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.
- Montare su una superficie piana.
- Siate consapevoli che i pezzi di plastica possono essere danneggiati stringendo eccessivamente le viti. Per evitare danni, consigliamo vivamente di utilizzare un trapano con una bassa impostazione di coppia. A
È possibile utilizzare anche un cacciavite a croce n. 2.
- Per il montaggio sono necessari due adulti capaci.
- Tutti coloro che prendono parte al processo di assemblaggio devono indossare occhiali di sicurezza per tutta la durata dell'assemblaggio.
- Non utilizzare o conservare oggetti caldi vicino al prodotto.
- Un assemblaggio corretto e completo è essenziale per ridurre il rischio di incidenti o lesioni.
- Le scatole portaoggetti Lifetime® sono realizzate per proteggere le cose a cui tieni. Ciò include caratteristiche come una custodia resistente all'acqua che aiuta a proteggere le tue cose da pioggia, neve e agenti atmosferici. Va notato che le scatole portaoggetti Lifetime non sono impermeabili. Le scatole portaoggetti non sono pensate per usi diversi dallo stoccaggio all'aperto. Le scatole portaoggetti Lifetime® sono progettate per resistere ai rigori della vita quotidiana, costruite per resistenza e durevolezza.
- Tenere le dita libere dalle cerniere.
- Questo prodotto NON è un baule porta-giocattoli. Questo prodotto NON è destinato all'uso da parte di bambini. Per prevenire possibili rischi di soffocamento, NON permettere ai bambini di giocare all'interno di questo prodotto.
- La maggior parte degli infortuni è causata da un uso improprio e/o dal mancato rispetto delle istruzioni.
- Altre avvertenze possono essere visualizzate verso la fine di questo manuale.

francese:

- La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe provocare lesioni gravi o danni materiali e annullerà la garanzia.
- Per garantire la sicurezza, non tentare di assemblare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.
- Montare questo prodotto su una superficie piana.
- È possibile danneggiare le parti in plastica serrando eccessivamente le viti. Per evitare danni alla plastica, si consiglia vivamente
l'uso di un trapano elettrico a bassa coppia. Puoi anche utilizzare un cacciavite Phillips n. 2.
- Per assemblare questo prodotto sono necessari due adulti.
- Tutte le persone che partecipano all'assemblaggio devono indossare occhiali di sicurezza durante l'assemblaggio.
- Non utilizzare o conservare oggetti caldi all'interno/su questo prodotto.
- Un montaggio corretto e completo è essenziale per ridurre il rischio di pericoli o lesioni.
- I contenitori portaoggetti Lifetime® sono realizzati per proteggere le cose a cui tieni di più. Ciò include la resistenza agli spruzzi d'acqua, che aiuta a proteggere i tuoi effetti personali da pioggia, neve e agenti atmosferici. Va notato che le scatole portaoggetti Lifetime® non sono impermeabili. Il design della scatola non è destinato ad usi diversi dallo stoccaggio all'aperto. I contenitori portaoggetti sono progettati per resistere ai rigori della vita quotidiana e realizzati per resistenza e durata.
- Tenere le dita lontane dalle cerniere.
- Questo prodotto NON è una scatola di giocattoli. Questo prodotto NON è destinato all'uso da parte dei bambini. Per evitare il rischio di soffocamento, NON permettere ai bambini
giocare all'interno di questo prodotto.
- La maggior parte degli infortuni sono causati da abuso e/o mancata osservanza delle istruzioni.
- Ci sono altri avvertimenti verso la fine di questo manuale.

Spagnolo:

- La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe provocare lesioni gravi o danni materiali e invaliderà la garanzia.
- Per garantire la sicurezza, non tentare di assemblare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.
- Montare questo prodotto su una superficie piana.
- È possibile danneggiare le parti in plastica serrando eccessivamente le viti. Per evitare di danneggiare la plastica, si consiglia di utilizzare un trapano elettrico a bassa potenza.
È possibile utilizzare anche un cacciavite Phillips n. 2.
- Per assemblare questo prodotto sono necessari due adulti competenti.
- Tutte le persone coinvolte nell'assemblaggio della scatola devono indossare occhiali di sicurezza durante l'assemblaggio.
- Non utilizzare o conservare oggetti caldi in questo prodotto.
- Un montaggio corretto e completo è essenziale per ridurre il rischio di incidenti e lesioni.
- I contenitori portaoggetti Lifetime® sono realizzati per proteggere le cose a cui tieni. Ciò include funzionalità come scatole impermeabili che aiutano a proteggere le cose dalla pioggia, dalla neve e dagli elementi. È importante notare che le scatole portaoggetti Lifetime® non sono impermeabili. Il design della scatola non è destinato ad usi diversi dallo stoccaggio esterno. Le scatole sono progettate per resistere ai rigori della vita quotidiana, realizzate per resistenza e durata.
- Tenere le dita lontane dalle cerniere.
- Questo prodotto NON è una cassapanza per giocattoli. Questo prodotto NON è destinato all'uso da parte dei bambini. Per evitare possibili soffocamenti, NON permettere ai bambini
giocare all'interno di questo prodotto.
- La maggior parte degli infortuni sono causati da un uso improprio e/o dalla mancata osservanza delle istruzioni. • Altri avvertimenti possono essere
visualizzati alla fine di questo manuale.



IDENTIFICATORE PARTI / IDENTIFICATIVO PARTI / IDENTIFICATIVO PARTI




HARDWARE RICHIESTO / QUINCAILLERIE RICHIESTO / HARDWARE RICHIESTO

Borsa per ferramenta / Sac de quincaillerie / Borsa per ferramenta




PARTI RICHIESTE / PEZZI RICHIESTI / PEZZI RICHIESTI


Parti in plastica / Pezzi in plastica / Parti in plastica



E (x1)



DRI (x1)



AGI (x2)


1

STORAGE CUBE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU CUBE DE RANGEMENT / ENSAMBLAJE DEL CUBO DE ALMACENAJE



HARDWARE RICHiesto / QUINCAILLERIE RICHiesto / HARDWARE RICHiesto

Borsa per ferramenta / Sac de quincaillerie / Borsa per ferramenta




BES (x2)



AAB(x2)



ADX (x12)




ADW (x4)




PARTI RICHieste / PEZZI RICHiesti / PEZZI RICHiesti


Parti in plastica / Pezzi in plastica / Parti in plastica



E (x1)



DRI (x1)



AGI (x2)



STRUMENTI RICHiesti / STRUMENTI RICHiesti / STRUMENTALE RICHiesto



7/16" (11 mm)
x2



SEZIONE 1 (SEGUE) / SEZIONE 1 (SUITE) / SEZIONE 1 (SEGUE)




STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



1.1



- Utilizzando due (2) adulti, piegare un pannello a parete (AGY) come mostrato. Inserire le linguette nella parte inferiore del pannello a parete nelle fessure del pannello del pavimento (DRI).
- Utilizzando due (2) adulti, piegare un pannello a parete (AGY) come mostrato. Inserire le linguette nella parte inferiore del pannello a parete nelle fessure del pannello a pavimento (DRI).
- Utilizzando due (2) adulti, piegare un pannello a parete (AGY) come indicato. Inserire le linguette nella parte inferiore del pannello parete nelle fessure del pannello del pavimento (DRI).



SEZIONE 1 (SEGUE) / SEZIONE 1 (SUITE) / SEZIONE 1 (SEGUE)





STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



1.2




- Utilizzando due (2) adulti, piegare il secondo pannello a parete (AGY) come mostrato. Inserire le linguette nella parte inferiore del pannello a parete nelle fessure del pannello del pavimento (DRI). Far scorrere il bordo sinistro verso il basso all'interno del primo pannello a parete e l'altro bordo verso il basso all'esterno del primo pannello a parete.
- Utilizzando due (2) adulti, piegare il secondo pannello a parete (AGY) come mostrato. Inserire le linguette sul fondo del pannello a parete nelle fessure del pannello a pavimento (DRI). Far scorrere il bordo sinistro sulla superficie interna del primo pannello a parete e l'altro bordo sulla superficie esterna del primo pannello a parete.
- Utilizzando due (2) adulti, piegare il secondo pannello a parete (AGY) come indicato. Inserire le linguette sul fondo del pannello a parete nelle fessure sul pannello del pavimento (DRI). Far scorrere il bordo sinistro all'interno del primo pannello a muro e l'altro bordo all'esterno del primo pannello a muro.




SEZIONE 1 (SEGUE) / SEZIONE 1 (SUITE) / SEZIONE 1 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




7/16" (11 mm) x2



BES (x2)





AAB(x2)



ADW (x4)


1.3

- Fissare insieme i pannelli a parete utilizzando la ferramenta indicata.
- Fissare tra loro i pannelli a parete utilizzando la ferramenta indicata.
- Posizionare i pannelli murali su uno degli altri utilizzati come indicato.



SEZIONE 1 (SEGUE) / SEZIONE 1 (SUITE) / SEZIONE 1 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS







ADX (x12)

1.4



- Utilizzando due (2) adulti, capovolgere il cubo. Fissare il pannello del pavimento ai pannelli della parete con l'hardware indicato.
- Utilizzando due (2) adulti, capovolgere il cubo. Fissare la tavola ai pannelli a parete utilizzando la ferramenta indicata.
- Utilizzando due (2) adulti, capovolgere il cubo. Fissare il pannello del pavimento ai pannelli a parete utilizzando l'hardware indicato.




SEZIONE 1 (SEGUE) / SEZIONE 1 (SUITE) / SEZIONE 1 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



1.5

- Capovolgere il cubo in posizione verticale e posizionarvi sopra il coperchio.
- Capovolgere il cubo in posizione verticale e mettervi il coperchio.
- Posizionare il cubo in posizione verticale e posizionarvi sopra il rubinetto.





AVVERTENZE/AVVERTENZE/AVVERTENZE



ATTENZIONE / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

• Per prevenire possibili rischi di soffocamento, non consentire ai bambini di giocare all'interno del prodotto.

• Questo prodotto NON è un giocattolo. • Questo prodotto NON è destinato all'uso da parte dei bambini. • Non spostare l'apparecchiatura mentre è in uso. • Non utilizzare o conservare oggetti caldi vicino al prodotto.

• Per evitare possibili rischi di soffocamento, NON permettere ai bambini di giocare all'interno di questo prodotto. • Questo prodotto NON è un giocattolo. • Questo prodotto NON è destinato all'uso con i bambini. • NON spostare l'apparecchiatura durante l'uso • NON utilizzare O conservare oggetti caldi vicino al prodotto.

• Per evitare un possibile rischio di soffocamento, NON permettere ai bambini di giocare all'interno di questo prodotto. • Questo prodotto NON è un giocattolo. • Questo prodotto NON è destinato all'uso da parte dei bambini. • NON spostare l'attrezzatura mentre è in uso. • NON utilizzare O conservare oggetti caldi vicino a questo prodotto.

1218708



PULIZIA E CURA

Congratulazioni per l'acquisto del tuo prodotto Lifetime®. Seguendo le istruzioni sottostanti, il tuo nuovo prodotto Lifetime dovrebbe garantirti anni di servizio e divertimento.

I pannelli in polietilene sono resistenti alle macchie e ai solventi. La maggior parte delle macchie può essere rimossa utilizzando un sapone delicato e una spazzola a setole morbide.

I materiali di pulizia abrasivi possono graffiare la plastica e non sono consigliati. Riparare i graffi o le macchie di ruggine sul metallo carteggiando leggermente l'area interessata;

utilizzando un primer spray antiruggine; e infine, spruzzando con una vernice smaltata spray ad alta lucentezza. Evitare di posizionare una fonte di calore diretta sulle superfici o nelle vicinanze, a meno che non si utilizzi una barriera termica.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Lifetime®. Seguendo le istruzioni riportate di seguito, il tuo nuovo prodotto Lifetime dovrebbe garantirti anni di servizio e divertimento.

Le pareti e i ripiani in polietilene sono resistenti alle macchie e ai solventi per la pulizia. Per pulirli, utilizzare un sapone delicato e una spazzola morbida. I prodotti per la pulizia

abrasivi potrebbero graffiare la plastica e non sono consigliati. Per riparare graffi o macchie di ruggine sul metallo, strofinare leggermente la zona interessata con carta vetrata, quindi

applicare una mano di spray preventivo e, infine, spruzzare con vernice smaltata lucida. Evitare di posizionare una fonte di calore diretta sopra o vicino alle superfici o proteggerle con uno scudo termico.



PULIZIA E CURA

Congratulazioni per aver acquistato il tuo prodotto Lifetime®. Seguendo le seguenti istruzioni, il tuo nuovo prodotto Lifetime ti garantirà anni di servizio e soddisfazione.

I pannelli in polietilene sono resistenti alle macchie e ai solventi. La maggior parte delle macchie può essere rimossa utilizzando un sapone delicato e una spazzola a setole morbide. I

materiali per la pulizia abrasivi potrebbero graffiare la plastica e non sono consigliati. Riparare graffi o macchie di ruggine sul metallo, levigando delicatamente la parte interessata;

utilizzando uno spray antiruggine e infine spruzzando con una vernice smaltata lucida. Evitare di posizionare una fonte di calore diretta sopra o vicino alle superfici senza utilizzare una barriera termica.



REGISTRA IL TUO PRODOTTO ONLINE SU WWW.LIFETIME.COM

A vita®, ci impegniamo a fornire prodotti innovativi e di qualità. Durante la registrazione, avrai l'opportunità di darci il tuo feedback. Il tuo contributo è prezioso per noi.

- Puoi anche scegliere di ricevere notifiche o promozioni sui nuovi prodotti.
- Nell'improbabile eventualità di un richiamo di prodotto o di una modifica di sicurezza, la tua registrazione fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno per avvisarti direttamente.
- La registrazione è veloce, facile e completamente volontaria.

LA PROMESSA DI LIFETIME PER TE:

Mantenere la tua privacy è la nostra politica di lunga data presso Lifetime®. E puoi star certo che Lifetime® non venderà o fornirà i tuoi dati personali a terze parti, né consentirà loro di utilizzare i tuoi dati personali per i propri scopi.

Ti invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy su www.lifetime.com

REGISTRATI oggi stesso!



REGISTRA QUESTO PRODOTTO ONLINE SU WWW.LIFETIME.COM

Da Lifetime®, ci impegniamo a fornire prodotti innovativi e di qualità. Al momento della registrazione avrai la possibilità di inviarci i tuoi commenti. La tua opinione è importante per noi.

- Puoi anche scegliere di ricevere avvisi o promozioni per nuovi prodotti.
- Nell'improbabile eventualità di un richiamo o di un avviso di sicurezza, la registrazione fornisce le informazioni necessarie che ci consentono di contattarvi.

- La registrazione è rapida, semplice e completamente volontaria.

LA PROMESSA A VITA:

Mantenere la tua privacy è la nostra politica di lunga data presso Lifetime®. Puoi quindi essere sicuro che Lifetime® non venderà o fornirà i tuoi dati personali a terzi, né consentirà loro di utilizzare i tuoi dati personali per i propri scopi.

Ti invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy su www.lifetime.com (solo in inglese)

REGISTRA QUESTO PRODOTTO oggi!



REGISTRA IL PRODOTTO ONLINE SU WWW.LIFETIME.COM

In Lifetime®, Ci impegniamo ad offrire prodotti innovativi e di qualità. Registrandoti avrai la possibilità di fornirci un feedback. Le tue informazioni sono preziose per noi.

- Puoi anche scegliere di ricevere le nostre notifiche o promozioni.
- Nell'improbabile caso in cui il prodotto debba essere rimosso dal mercato o subisca modifiche, la tua registrazione fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno per avvisarti direttamente.

- La registrazione è rapida, semplice e completamente volontaria.

LA PROMESSA LIFETIME® PER TE:

Il mantenimento della privacy è la nostra politica permanente presso Lifetime®. E puoi essere certo che Lifetime® non venderà o fornirà dati personali a terzi, né consentirà loro di utilizzare i dati personali per i propri scopi.

Ti invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy su www.lifetime.com (solo in inglese)

REGISTRATI oggi!



GARANZIA LIMITATA DI FABBRICA DI 5 ANNI

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSTITUIRE I RICHIESTI DI GARANZIA QUALORA I PEZZI NON SIANO DISPONIBILI O OBSOLETI.

I prodotti Lifetime Lawn and Garden sono garantiti all'acquirente originale come esenti da difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto al dettaglio originale. Il termine "difetti" è definito come imperfezioni che compromettono l'uso del prodotto. I difetti derivanti da uso improprio, abuso o negligenza annulleranno questa garanzia. Questa garanzia non copre difetti dovuti a installazione impropria, alterazione o incidente. Lifetime raccomanda di non apportare modifiche a questo prodotto. Questa garanzia non copre danni causati da vandalismo, ruggine, "atti della natura", calamità naturali, normale usura o qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del produttore.

Questa garanzia non è trasferibile ed è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione di prodotti difettosi. Se il prodotto è difettoso entro i termini di questa garanzia, Lifetime Products, Inc. riparerà o sostituirà le parti difettose senza alcun costo per l'acquirente. Le spese di spedizione da e per la fabbrica o il centro di distribuzione non sono coperte e sono a carico dell'acquirente. Le spese di manodopera e le spese correlate per la rimozione, l'installazione o la sostituzione del prodotto o dei suoi componenti non sono coperte da questa garanzia.

Questa garanzia non copre graffi, abrasioni o altri danni estetici del prodotto che potrebbero derivare dal normale utilizzo. Inoltre, i difetti derivanti da danni intenzionali, negligenza o utilizzo irragionevole annulleranno questa garanzia / non sono coperti da questa garanzia.

La responsabilità per danni incidentali o consequenziali è esclusa nella misura consentita dalla legge. Tutta la merce è venduta a questa condizione e nessun rappresentante della società può rinunciare o modificare questa politica. Questo prodotto non è destinato all'uso istituzionale o commerciale; Lifetime Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità per tale uso. L'uso istituzionale o commerciale annullerà la garanzia.

Questa garanzia sostituisce espressamente tutte le altre garanzie, espresse o implicite, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità all'uso nella misura consentita dalla legge federale e statale. Né Lifetime Products, Inc., né alcun rappresentante si assume alcuna altra responsabilità in relazione a questo prodotto. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

I nostri beni sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana sui consumatori. Hai diritto a una sostituzione o a un rimborso per un guasto importante e a un risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Hai inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione dei beni se la qualità non è accettabile e il difetto non costituisce un guasto grave.

TUTTI I RECLAMI IN GARANZIA DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA RICEVUTA DI VENDITA.
SEGNALARE DIFETTI DEL PRODOTTO PER ISCRITTO A:

PRODOTTI A VITA, INC., Casella
Postale 160010
Freeport Center, Edificio D-12
Clearfield, UT84016-0010

Per reclami di garanzia online, visitare: www.lifetime.com/warranty
Reparto garanzia: (800) 225-3865 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, ora standard delle Montagne Rocciose (MST).

PER LA GARANZIA INTERNAZIONALE:

Tutte le richieste di garanzia devono essere accompagnate da una ricevuta di vendita. Segnala i difetti del prodotto per iscritto al rappresentante del supporto alle vendite regionale. Si prega di includere la ricevuta di vendita datata e le fotografie delle parti danneggiate.

Per identificare il rappresentante per la tua regione, visita: www.lifetime.com/international



GARANZIA DI PRODUZIONE LIMITATA DI 5 ANNI

PRODOTTI LIFETIME®, INC. SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE SOSTITUZIONI PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SE LE PARTI NON SONO DISPONIBILI O SONO OBSOLETE.

L'acquirente originale dei prodotti per prato e giardino Lifetime è garantito contro difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. Per "difetto" si intende un'imperfezione che pregiudica l'utilizzo del prodotto. Qualsiasi difetto derivante da uso improprio, abuso o negligenza annullerà la presente garanzia. Questa garanzia non copre i difetti attribuibili a installazione impropria, alterazione o incidente. Lifetime consiglia di non apportare modifiche a questo prodotto. Questa garanzia non copre i danni causati da atti vandalici, corrosione da ruggine, forza maggiore, cause di forza maggiore, normale deterioramento e usura e qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del produttore.

Questa garanzia non è trasferibile ed è espressamente limitata alla riparazione o sostituzione di un prodotto difettoso. Se il prodotto è difettoso ai sensi della presente garanzia, Lifetime Products, Inc. riparerà o sostituirà le parti difettose senza alcun costo per l'acquirente. Le spese di spedizione da o verso la fabbrica o il centro di distribuzione non sono coperte e sono a carico dell'acquirente. I costi di manodopera e altri oneri relativi alla rimozione, installazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti non sono coperti da questa garanzia.

Questa garanzia non copre graffi, graffi o altri danni estetici al prodotto derivanti dal normale utilizzo. Inoltre, qualsiasi difetto derivante da danno intenzionale, negligenza o uso irragionevole invalida la presente garanzia e non è coperto da questa garanzia.

Nella misura consentita dalla legge, la Società non è responsabile per danni consequenziali o incidentali. Tutta la merce viene venduta a queste condizioni e nessun rappresentante dell'azienda può rinunciare all'applicazione di questa politica o modificarla. Questo prodotto non è destinato a scopi istituzionali o commerciali; Lifetime Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Qualsiasi uso istituzionale o commerciale invalida la garanzia.

La presente garanzia sostituisce espressamente tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare nella misura consentita dalla legge locale o statale.

Né Lifetime Products, Inc. né alcuno dei suoi rappresentanti si assume alcuna responsabilità in relazione a questo prodotto. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

La garanzia fornita con i nostri prodotti non può essere esclusa ai sensi dell'Australian Consumer Protection Act. Il cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di rottura grave e per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Il cliente ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti nel caso in cui si verifichi una rottura che renda la qualità inaccettabile senza essere classificata come rottura grave.

QUALSIASI RICHIESTA DI GARANZIA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RICEVUTA DI VENDITA.
SEGNALAZIONE SCRITTA DI EVENTUALE PRODOTTO DIFETTOSO:

PRODOTTI A VITA, INC.,
Casella Postale 160010
Freeport Center, Edificio D-12
Clearfield, UT84016-0010

Per presentare una richiesta di garanzia online, visitare questo indirizzo: www.lifetime.com/warranty
Servizio di garanzia: (800) 225-3865 dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 17:00 Mountain Standard Time (MST).

GARANZIA INTERNAZIONALE:

Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere accompagnata da una ricevuta di vendita. Si prega di segnalare eventuali prodotti difettosi per iscritto al rappresentante regionale del supporto vendite. Allegare la ricevuta di vendita datata e le fotografie delle parti danneggiate.

Per trovare il rappresentante nella tua regione, visita: www.lifetime.com/international



GARANZIA DI FABBRICA LIMITATA DI 5 ANNI

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE SOSTITUZIONI SUGLI ARTICOLI SOSTITUITI IN GARANZIA QUALORA I PARTICOLARI SIANO NON DISPONIBILI O OBSOLETI.

L'acquirente originale riceve una garanzia che i prodotti per prato e giardino Lifetime sono esenti da difetti di materiale o lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto al dettaglio originale. Con la parola "difetto" si intende un'imperfezione che rende impossibile l'utilizzo del prodotto. Difetti causati da uso improprio, abuso o negligenza annulleranno la presente garanzia. Questa garanzia non copre i difetti dovuti a installazione impropria, alterazione o incidente. Lifetime consiglia di non apportare modifiche a questo prodotto. Questa garanzia non copre i danni causati da atti vandalici, ruggine, "atti naturali", disastri naturali, normale usura o qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del produttore.

Questa garanzia non è trasferibile ed è espressamente limitata alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi. Se il prodotto risulta difettoso entro i termini della presente garanzia, Lifetime Products, Inc. riparerà o sostituirà le parti difettose senza alcun costo per l'acquirente. Le spese di spedizione da e verso la fabbrica o il centro di distribuzione non sono coperte e sono a carico dell'acquirente. La manodopera e le spese relative alla rimozione, installazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti non sono coperte da questa garanzia.

Questa garanzia non copre graffi, rigature o altri danni superficiali al prodotto che potrebbero derivare dal normale utilizzo. Allo stesso modo, i difetti derivanti da danni intenzionali, negligenza o uso improprio annulleranno o non saranno coperti da questa garanzia.

La responsabilità per danni incidentali o consequenziali è esclusa nella misura consentita dalla legge. Tutta la merce viene venduta in queste condizioni e nessun rappresentante dell'azienda può rinunciare o modificare questa politica. Questo prodotto non è destinato all'uso istituzionale o commerciale; Lifetime Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità per tale utilizzo. L'uso istituzionale o commerciale annullerà la garanzia.

La presente garanzia sostituisce espressamente tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità allo scopo nella misura consentita dalla legge federale e statale. Né Lifetime Products, Inc., né alcun rappresentante si assume alcuna altra responsabilità in relazione a questo prodotto. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse dalla legge australiana sui consumatori. Hai il diritto di ricevere una sostituzione o un rimborso per un guasto grave e un risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Hai inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce se la merce non è di qualità accettabile e il guasto non costituisce un guasto grave.

TUTTE LE RICHIESTE DI GARANZIA DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UNA RICEVUTA DI ACQUISTO.
SEGNALARE PER ISCRITTO I DIFETTI DEL PRODOTTO A:

PRODOTTI A VITA, INC.,
Casella Postale 160010
Freeport Center, Edificio D-12
Clearfield, UT84016-0010

Per presentare richieste di garanzia online, visitare: www.lifetime.com/warranty.
Dipartimento Garanzia: (800) 225-3865 lunedì dalle 7:00 alle 19:00 M. alle 17:00 M. Fuso orario della montagna (ora standard della montagna, MST).

PER LA GARANZIA INTERNAZIONALE:

Tutte le richieste di garanzia devono essere accompagnate da una ricevuta di vendita. Segnalare per iscritto i difetti del prodotto al rappresentante regionale del supporto vendite. Si prega di includere la ricevuta di vendita datata e le fotografie delle parti danneggiate.

Per identificare il rappresentante per la tua regione, visita: www.lifetime.com/international



INFORMAZIONI SULL'IMPORTAZIONE / IMPORTAZIONI / INFORMAZIONI SULL'IMPORTAZIONE

Distribuito da:

Costco Wholesale Corporation
PO Box 34535

Seattle, WA 98124-1535
USA

1-800-774-2678

www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*

415 W. Hunt Club Road

Ottawa, Ontario

K2E 1C5, Canada

1-800-463-3783

www.costco.ca

* operante in Quebec con il
nome Costco Entrepreneurs

Costco Wholesale UK Ltd /

Costco Online UK Ltd

Hartspring Lane

Watford, Herts

WD25

8JS Regno Unito

01923 213113

www.costco.co.uk

Costco Wholesale Japan Ltd.

3-1-4 Ikegami-Shincho

Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,

Kanagawa 210-0832

Giappone

0570-200-800 www.costco.co.jp

Costco Wholesale Spagna SLU

Los Gavilanes Business Park C/

Agustín de Betancourt, 17

28906 Getafe (Madrid) Spagna

NIF: B86509460

900 111 155

www.costco.es

Costco all'ingrosso Islanda ehf.

Kauptún 3-7, 210 Gardabaer

Islanda

www.costco.is

Costco Wholesale Korea, Ltd.

40, Iljik-ro

Gwangmyeong-si

Gyeonggi-do, 14347, Corea

1899-9900

www.costco.co.kr

Importato da:

Importadora Primex SA de CV

Blvd. Magnocentro No. 4

San Fernando La Herradura

Huixquilucan, Stato del Messico

CP 52765

RFC: IPR-930907-S70

(55)-5246-5500

www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd

17-21 Parramatta Road

Lidcombe NSW 2141

Australia

www.costco.com.au

Costco Wholesale New Zealand Limited

2 Gunton Drive

Westgate

Auckland 0814

Nuova

Zelanda www.costco.co.nz

Costco (Cina) Investment Co., Ltd.

Stanza 1003, Blocco 2, 2388 Xiupu Road,

Pudong New Area, Shanghai

Cina 201315

+86-21-6257-7065

Costco Francia

1 avenue de Bréhat

91140 Villebon-sur-Yvette

Francia

01 80 45 01 10

www.costco.fr

Costco Wholesale Sweden AB

Box 614

114 11 Stoccolma

Svezia

www.costco.se

Made in China

Made in China

Made in China

MIGLIORA IL TUO ACQUISTO LIFETIME® AGGIUNGENDO ACCESSORI O ALTRI GRANDI PRODOTTI

Per acquistare accessori o altri prodotti Lifetime®, visitateci su:

www.lifetime.com Oppure chiama:

1-800-424-3865 dalle 7:00 alle

17:00 (dal lunedì al venerdì) MST e dalle 9:00 alle 13:00 il sabato MST

MIGLIORA L'ACQUISTO LIFETIME® AGGIUNGENDO ACCESSORI O ALTRI PRODOTTI

Per acquistare accessori o altri prodotti Lifetime®, visita:

www.lifetime.com Oppure

chiama il numero 1-800-424-3865 dal

lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00 MT e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 MT

MIGLIORA IL TUO ACQUISTO LIFETIME® AGGIUNGENDO ACCESSORI O ALTRI PRODOTTI MERAVIGLIOSI

Per acquistare accessori o altri prodotti Lifetime®, visita il sito:

www.vita.com

Oppure chiama il numero 1-800-424-3865

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00 Mountain Standard Time (MST) e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 (MST)



www.vita.com

